

בית עלמין במישור אדומים

טיפול בקירות סדוקים (2 מוקדים)

הריסת קטעי קירות אבן סדוקים כולל היסודות. העבודה כוללת פירוק אבני החיפוי והכנתן לשימוש חוזר. לאחר ההריסה, העבודה כוללת החלפת קרקע מתחת ליסוד הקיר בעזרת בטון ב-20 בעובי 80 ס"מ לפחות. ביצוע הקיר מחדש בהתאם לתכנית הקונסטרוקציה המקורית. הקטע החדש של הקיר יהיה מופרד משני הצדדים שלו מקטעי הקיר הקיים בתפר אנכי (קלקר בעובי 2 ס"מ), מעל מפלס היסוד. אורך קטע הקיר החדש יהיה לפחות 5.0 מ' (2.5 מ' מכל צידי קו הסדק). העבודה כוללת חיפוי הקיר באבנים מהפירוק והשלמת הכמות באבן חדשה לפי הצורך. תחתית הקיר, באזור בו הוא תומך קרקע בגלל הפרשי המפלסי הקרקע משני צידי הקיר, יש להקפיד על התקנת נקזים מצינורות פי.וי.סי. בקוטר 4", כולל ריכוז חצץ בפתחת הנקז מתחת למפלס הגבוה.

כמויות משוערות:

בטון ב-20 להחלפת קרקע : 16 מ"ק.

קירות בטון כולל יסודות: 15 מ"ק

חיפוי הקירות באבן : 30 מ"ר